



Vorauswahl der Dosteba-Montageelemente nach Anwendung (Achtung: Ersetzt keine Bemessung)			
Anwendung	geeignetes Montageelement	Hinweis	Nachweis
leichte Lasten			
Storenführungsschienen	<u>DoRondo</u>	Verklebung im Dämmstoff nur bedingt nötig Verschraubung mit Holz- oder Blebschrauben	freihändig
leichte Schilder			
Temperaturfühler			
Rohrschellen mit Holzgewinde	<u>Rondoline-PU</u>	Verschraubung mit Holz- oder Blebschrauben auch als Druckunterlage geeignet	freihändig
Rückhalter und Vorreiber			
Kleiderbügelträger			
Storenkasten			
Anschlag für Fensterläden			
Werbetafeln			
mittlere Lasten			
leichte Vordächer	<u>Universalmontageplatte</u> UMP-ALU-Q	Verschraubung mit Gewindeschrauben	Zustimmung im Einzelfall
Außenleuchten	UMP-ALU-R UMP-ALU-Z		
schwere Lasten			
Handläufe und Geländer			
Führungsschienen für Schiebeläden			
Markisen mit großer Auflagefläche			
Treppen	<u>Universalmontageplatte</u> UMP-ALU-TRI	Verschraubung mit Gewindeschrauben	Zustimmung im Einzelfall
Markisen mit großer Auflagefläche	UMP-ALU-TR UMP-ALU-TZ		
Vordächer	UMP-ALU-TQ		



	Schwerlastkonsole SLK-ALU-TQ		
	SLK-ALU-TR	Verschraubung mit Gewindeschrauben	abZ Z-10.9-576
schwere Lasten an Öffnungen und Ecken			
Geländer zwischen Tür- und Fensterleibungen	Tragwinkel und Klobentragelemente	Verschraubung mit Gewindeschrauben	Zustimmung im Einzelfall
Geländer an Gebäudeecken	Tra-Wik-PH K1-PH		
Kloben für Fensterläden	TRA-WIK-ALU-RF TRA-WIK-ALU-RL	Verschraubung mit Gewindeschrauben	abZ Z-10.9-648
	TWL-ALU-RF TWL-ALU-RL Klobentragelement K1-PH	Verschraubung mit Gewindeschrauben	abZ Z-10.9-578
		Verschraubung mit Gewindeschrauben	Zustimmung im Einzelfall
Vorauswahl der Stahlton-Montageelemente nach Anwendung (Achtung: Ersetzt keine Bemessung)			
Anwendung	geeignetes Montageelement	Hinweis	Nachweis
schwere Lasten an Öffnungen und Ecken			
Geländer zwischen Tür- und Fensterleibungen	<u>Tragwinkel</u> Eco-Fix G	Verschraubung mit Gewindeschrauben in bauseits eingesetzter Gewindemuffe	abZ Z-10.9-541
Geländer an Gebäudeecken			