SCHEDA TECNICA

KEIM FASSADENSPRITZGERÄT

1. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Con KEIM Fassadenspritzgerät è possibile trattare grandi superfici di facciata senza problemi e con un minimo di personale. Indipendente dalla rete elettrica e universale nelle sue possibilità di applicazione KEIM Fassadenspritzgerät ammortizzerà i costi di acquisizione in breve tempo. Spruzzatore e ugello sono particolarmente robusti e adatti all'uso quotidiano. KEIM Fassadenspritzgerät è adatto soprattutto per la spruzzatura a bassa pressione di KEIM Purkristalat e per l'inondazione degli impregnanti a bassa viscosità KEIM Silangrund, KEIM Silan-100, KEIM Lotexan, KEIM Lotexan-N, KEIM Ecotec, KEIM Silex OH-100 e KEIM Silex-OH.

2. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- particolarmente economico
- facile da maneggiare

3. INFORMAZIONI SULLA LAVORAZIONE

LAVORAZIONE

• Per spruzzare KEIM Purkristalat

Mano di fondo: Eseguire con il pennello
Mano finale: Con KEIM Fassadenspritzgerät

– Mistura:
Versare 30 kg (5 kg) KEIM Farbpulver in 24 l (4 L) KEIM Fixativ e mescolare bene prima di riempire.

- Riempimento:
Svitare l'inserto della pompa, mettere l'imbuto a setaccio e versare fino a 15 l di vernice ben mescolata.

- Creare pressione:
Avvitare l'inserto della pompa e pressurizzare il serbatoio a circa 5 bar. Osservare la marcatura rossa.

- Regolare l'ugello:
L'ugello è impostato di serie su "getto tondo". Ruotando la vite di regolazione sul corpo dell'ugello, è possibile impostare il getto a imbuto particolarmente adatto all'applicazione della vernice.

- Spruzzo:
Applicare la vernice in modo uniforme sullo strato di base con movimenti circolari con la pistola a spruzzo. Mantenere una distanza di circa 40 cm tra l'ugello di spruzzo e il substrato.

– Pulizia:
La pulizia di KEIM Fassadenspritzgerät con acqua è semplice. Subito dopo l'uso, sciacquare il contenitore con acqua pulita e svuotarlo completamente. Lubrificare l'inserto della pompa con grasso o olio dopo l'uso.

• Impregnante a diluizione

Prima di riempire con impregnanti a base di solventi, il contenitore a pressione e il tubo flessibile devono essere completamente privi di acqua, quindi sciacquare o lavare lo spruzzatore con spirito metilico.

Gli impregnanti non devono essere spruzzati. Per l'allagamento, rimuovere la testa dell'ugello e applicare solo una bassa pressione. Pulire con spirito metilico.

4. CONFEZIONI

Inhalt je VE	Confezione
1	pezzo

5. STOCCAGGIO

Periodo massimo di stoccaggio
conservabilità illimitata

6. SMALTIMENTO

7. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Fare riferimento alla scheda di sicurezza.

8. ANNOTAZIONI GENERALI

Panoramica dei ricambi:
N. 1 Testa dell'ugello completa
N. 2 Valvola ad azione rapida completamente montata
N. 3 Manometro fino a max. 5 atü
N. 4 Valvola di sicurezza*
N. 6 Tubo della pompa con valvola di non ritorno
e asta della pompa con impugnatura
e tampone completamente montati
N. 7 Set di minuteria per l'unità di spruzzatura per facciate composto da:
1 vite della valvola, 1 molla della valvola,
1 cono valvola con tappo, 5 O-ring*,
1 morsetto per filettatura*,
3 piastre per ugelli*, 2 setacci filtranti*,
3 guarnizioni per la testa dell'ugello*.
N. 8 Tubo flessibile per spruzzi ad alta pressione da 3 m con raccordo a vite
N. 9 Tubo flessibile di spruzzatura ad alta pressione da 10 m con raccordo a vite
N. 10 Imbuto di riempimento con setaccio

I valori e le caratteristiche riportati sono il frutto di un intenso lavoro di sviluppo e di un'approfondita esperienza pratica. I nostri consigli per l'uso in forma scritta e orale, vogliono fornire un supporto per la selezione dei nostri prodotti senza che ne derivi l'assunzione di alcuna responsabilità legale. In particolare non esonerano i clienti e/o gli utilizzatori dall'obbligo di verificare personalmente e sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti allo scopo applicativo previsto. È prescritto il rispetto delle norme tecniche di costruzione. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al fine di migliorare i nostri prodotti e/o la loro applicazione. Il presente documento annulla e sostituisce i precedenti.

KEIMFARBEN COLORI MINERALI S.R.L.
Sciaves, Förche 10 / 39040 Naz-Sciaves (BZ) / Tel. +39 0472 410 158
www.keim.com / info@keim.it