



TEKNISK DATABLAD

KEIM DESIGN-FIXATIV

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Fortyndings- og grundingsmiddel på sol-silikatbasis til KEIM Design-Lasur. KEIM Design-Fixativ er tildelt Cradle to Cradle Certified® på sølvniveau og C2C Certified Material Health Certificate™ på guldniveau.

2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Design-Fixativ anvendes til forbehandling af stærkt sugende underlag og som fortyndingsmiddel til højtransparente lasurer med KEIM Design-Lasur.

Med to til tre lag lasur med KEIM Design-Lasur og KEIM Design-Fixativ kan der opnås højtransparente lasurer, især i tonefarveområdet. Også ved anvendelse af de samme farvenuancer i forskellige fortyndingsstrin kan der opnås flotte effekter.

3. PRODUKTEGENSKABER

- C2C Certified Material Health Certificate™ Gold
- absolut lysægte
- stor vejrbestandighed
- ikke følsom overfor miljøbelastninger

MATERIALEEGENSKABER:

- Vægtfylde: ca. 1,0 - 1,1 g/cm³
- pH-værdi: ca. 11

FARVETONER:

mælket

4. ANVENDELSESVEJLEDNING

FORBEREDELSE AF UNDERLAG:

Underlaget skal være fast, tørt, rent, bæredygtigt og frit for vedhæfningsreducerende rester.

ANVENDELSESBETINGELSER:

FORBEREDELSE AF MATERIALET:

FORBRUG:

ca. 0,05 L/m² for færdigjusteret blanding af KEIM Design-Lasur og KEIM Design-Fixativ

Angivelserne er vejledende værdier på glat underlag. De nøjagtige forbrugsværdier skal findes vha. prøvearealer.

TEKNISK DATABLAD – KEIM DESIGN-FIXATIV

ANVENDELSE:

KEIM Design-Fixativ anbefales især som fortynding til højtransparente lasurer og til lasurer i tonefarveområdet. Før og under arbejdet skal den tilberedte lasur altid røres godt op. Der må ikke tilsættes vand eller andre materialer. Lasuren påføres med en egnet lasurbørste (fx oval KEIM lasurbørste) i krydslags-teknik. Ved påføring af lasur er det vigtigt altid at arbejde omgående samt at undgå bundfældninger.

Bemærk: Systemkomponenterne i Design-Lasur-systemet, KEIM Design-Lasur, Design-Base und Design-Fixativ kan blandes med hinanden i vilkårligt forhold. KEIM Design-Base medfører en smuk transparens ved ideel bearbejdningskonsistens og lagtykkelse. KEIM Design-Fixativ muliggør højtransparente, farvestrålende lasurer med lille lagtykkelse.

TØRRETID:

RENGØRING AF VÆRKTØJ:

Renses omgående med vand.

5. FORPAKNING

Indholdsmængde	Mængdeenhed	Antal på palle	Emballagetype
20	L	24	dunk
5	L	96	dunk

6. OPBEVARING

Holdbarhed	Opbevaring
12 måneder	køligt frostfrit beholderen skal holdes tæt tillukket beskyttet mod varme og direkte sol

7. BORTSKAFFELSE

Oplysninger om bortskaffelse: se punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

Affaldsnøgle: 06 02 99

8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Overhold sikkerhedsdatabladet. EU-grænseværdi for dette produkt (Kat. A/h): 30 g/l.
Dette produkt indeholder: 0 - 1 g/l VOC.

9. GENERELLE OPLYSNINGER

Flader, der ikke skal behandles, især glas, keramik og natursten, skal tildækkes. Sprøjt på omgivende flader eller trafikarealer skal omgående opløses med rigeligt vand og fjernes.

Blanding med systemfremmede produkter eller andre fremmede tilsætningsmidler er ikke tilladt.

10. CERTIFIKATER OG KVALITETSMÆRKER



De nævnte værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores anbefalinger for anvendelse i ord og på skrift skal tjene til valg af vores produkter og er ikke noget kontraktligt retsforhold. Specielt fritager de hverken køber eller forarbejder for selv med sædvanlig professionel omhu at sætte sig ind i vores produkters egnethed til den planlagte anvendelse. De generelle regler for byggeteknik skal overholdes. Vi forbeholder os ændringer der tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne udgave ugyldiggøres tidligere udgaver.