



TEKNISK DATABLAD

# KEIM MYCAL-XO

## 1. PRODUKTBEKRIVELSE

Brugsklart, vandigt oxidationsmiddel til desinficering af indvendige vægge, der er angrebet af skimmelsvamp. KEIM Mycal-XO indeholder ikke klor; det aktive indhold af brintoverilte reagerer under brugen og nedbrydes til vand og ilt.

## 2. ANVENDELSESOMRÅDE

KEIM Mycal-XO bruges som desinfektionsmiddel på indvendige vægge, der er angrebet af skimmelsvamp. En efterbehandling med KEIM Mycal-Top anbefales.

## 3. PRODUKTEGENSKABER

### Virkemidler:

brintoverilte 4,83 g / 100 g

glykolsyre 0,97 g / 100 g

(+) - vinsyre 0,98 g / 100 g

- vandig
- uden tilsætning af opløsningsmidler
- lugtneutral
- høj dampdiffusionsevne
- pH-værdi: ca. 2
- vægtfylde: 1,0 -1,1 g/cm<sup>3</sup>

### Farve:

Transparent

## 4. FREMGANGSMÅDE

### Forberedelse:

KEIM Mycal-XO må ikke påføres uden brug af beskyttelsesbriller og gummihandsker. Hvis der er fare for sporer i luften, skal der også bruges åndedrætsværn. Om nødvendigt skal forurenede områder eller belægninger først påføres KEIM Mycal-Fix for at binde sporerne, hvorefter materialet fjernes mens det er vådt. Lad underlaget tørre.

KEIM Mycal-XO må ikke fortyndes!

KEIM Mycal-XO påføres med børste. Lad det virke i mindst 60 min. Om nødvendigt gentages proceduren eller virketiden forlænges. Afvask evt. overflader en

gang mere med KEIM Mycal-XO eller fjern snavs mekanisk (tørt). Der må ikke vaskes efter med vand.

KEIM Mycal-XO reagerer under brugen, og der er ingen rester af virkemidler tilbage på væggen.

Bemærk: En varig skimmelsanering kræver altid, at årsagen fjernes og at skaden afhjælpes. Flader eller områder på mere 0,5 m<sup>2</sup>, som er ramt af skimmelsvamp eller som ikke kun har skimmel på overfladen, skal reetableres og ikke kun behandles. Hvis der fortsat er dårlige forhold for bygningsdelene, kan det ikke udelukkes, at der vil komme et nyt angreb af mikroorganismer.

### Forarbejdningsbetingelser:

Omgivelses- og underlagstemperatur > +5°C

### Rengøring af værktøjet:

Værktøjet skal rengøres med vand straks efter brug.

## 5. LEVERINGSFORM

0,5 beholder

## 6. OPBEVARING

Kan opbevares ca. 6 måneder i lukket beholder, køligt men frostfrit. Skal beskyttes mod varme og direkte sollys.

## 7. BORTSKAFFELSE

EU-affaldsnøgle nr. 16 10 01\*

Sørg for at produktet ikke udledes til afløb eller vandløb. Bortskaffes i henhold til myndighedernes forskrifter. Tomme beholdere må ikke genbruges. Kun fuldstændigt tømte beholdere må afleveres til recycling.



### 8. SIKKERHEDSANVISNINGER

Enhver brug af desinfektionsmidler skal ske sikkert. Læs altid mærkningsetiketten og produktinformationen inden brug. Overflader, der ikke skal behandles (f.eks. glas, natursten, keramik, træ etc.), skal beskyttes ved tildækning el.lign. Stænk på omkringliggende flader eller trafikarealer skal straks fjernes med rigelige mængder vand. Beskyt øjne og hud mod stænk og vask om nødvendigt straks med vand. Under arbejdet må der ikke indtages mad- eller drikkevarer, og der skal bæres gummihandsker og beskyttelsesbriller. Opbevares utilgængeligt for børn. Produktet skal holdes adskilt fra levnedsmidler, drikkevarer, foderstoffer og dyr.

#### **Førstehjælp:**

Generelt: Opsøg læge i tilfælde af problemer. Bevidstløse personer må ikke tilføres noget gennem munden. Læg personen i stabilt sideleje.

Efter indånding / ved ubehag: Flyt personen ud i frisk luft og læg vedkommende i en hvilestilling, der letter åndedrættet.

Efter hudkontakt / ved hudirritation:  
Vask med meget vand og sæbe.

Efter øjenkontakt / ved irritation af øjne:  
Skyl forsigtigt med vand i nogle minutter. Fjern om muligt eventuelle kontaktlinser. Fortsæt med at skylle. Sørg evt. for lægebehandling.

Efter indtagelse:  
Skyl munden omhyggeligt og drik 2-3 glas vand. Sørg evt. for lægebehandling.

Bemærk venligst Sikkerhedsdatablad.

De oplyste værdier og egenskaber er resultatet af intensivt udviklingsarbejde og praktiske erfaringer. Vores mundtlige og skriftlige anbefalinger skal betragtes som en hjælp til at vælge blandt vores produkter og danner ikke grundlag for et kontraktforhold. Det fritager ikke køber og bruger for deres forpligtelse til selv at sikre sig, at vores produkter egner sig til det ønskede anvendelsesformål med den for faget sædvanlige omhu. De generelle byggetekniske regler skal overholdes. Der tages forbehold for ændringer, som tjener til forbedring af produktet eller dets anvendelse. Med udgivelsen af denne version bliver tidligere versioner ugyldige.

